

Flexeserve Zone 2 Etagen - Thekenaufsatz, Rear Feed



Ausführliche Informationen über den sicheren Betrieb des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung.



WARNUNG

Schalten Sie im Notfall das Gerät aus und trennen Sie es vollständig vom Stromnetz.



VORSICHT

Die Oberfläche der Zonen wird heiß und erreicht Temperaturen über 70 °C.

Betrieb

Einzelne Zonen - Einstellungen

Alle Modellvarianten sind mit einem Netztrennschalter und einem OLED-Schnittstellencontroller ausgestattet. Die Bedienelemente befinden sich hinten an der Grundplatte des Geräts.

Stellen Sie den Netztrennschalter auf die Position "I", um das Gerät mit Strom zu versorgen, und auf die Position "O", um es auszuschalten. Tippen Sie auf das Standby-Symbol und halten Sie es gedrückt. Auf dem Display werden die zuvor eingestellten Werte angezeigt und durchlaufen.

Um ein Rezept für eine einzelne Zone zu aktivieren, tippen Sie auf das Symbol der einzelnen Zonennummer und halten Sie es gedrückt, um das Rezeptauswahlmenü aufzurufen. Blättern Sie mit den Pfeilsymbolen nach oben und unten durch den Rezeptauswahlbildschirm, um das gewünschte Rezept zu markieren. Wählen Sie das Rezept aus, indem Sie das rosa "M"-Symbol antippen und das gewünschte Rezeptfeld hervorgehoben ist. Um die Rezeptauswahl zu aktivieren, tippen Sie auf das Häkchensymbol. Die gewählte Zone wird automatisch auf die voreingestellte Rezepttemperatur aufgeheizt. Das Zonennummer-Symbol leuchtet gelb, solange die Zone die eingestellte Rezepttemperatur noch nicht erreicht hat. Sobald die Zone ihre Solltemperatur erreicht hat, leuchtet es grün.

Wiederholen Sie den obigen Vorgang und wählen Sie die Einstellung "AUS" im Rezeptauswahlmenü, um die Zonen einzeln auszuschalten. Um alle Zonen auszuschalten, tippen Sie auf das Standby-Symbol und halten es gedrückt, bis auf dem Display „Standby“ angezeigt wird.



Um das einer bestimmten Zone zugewiesene Rezept anzuzeigen, tippen Sie eine Sekunde lang auf das Symbol der entsprechenden Zonennummer. Auf dem Display wird dann das zugewiesene Rezept angezeigt.

Display und Merchandising

Die Ventilatoren auf der Rückseite jeder Zone dürfen nicht blockiert werden, da dies dazu führen kann, dass die eingebaute Sicherheitsabschaltung aktiviert wird und das Gerät nicht mehr funktioniert.



Fehlerbehebung

Einige Fehler dürfen nur von einem ausgebildeten und qualifizierten Techniker untersucht werden. Wenn Sie Hilfe bei der Fehlersuche für dieses Gerät benötigen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Die Einheit ist nicht in Betrieb.	Keine Energie.	Prüfen, ob die Schalter eingeschaltet sind.
		Prüfen, ob das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
		Wenden Sie sich anschließend an den Kundendienst .
	Der OLED-Interface-Controller befindet sich in der Einstellung "Aus".	Ändern Sie die Einstellung auf das richtige Rezept am OLED-Interface-Controller.
Das Regal arbeitet nicht auf Temperatur.	Es fehlen Teile.	Sicherstellen, dass Steigrohre und Luftleitbleche ordnungsgemäß angebracht sind.
	Lagerbedingungen	Siehe Seite "Technische Daten" in der Anleitung zu den erforderlichen Umgebungsbedingungen.
	Falsches Rezept ausgewählt	Das richtige Rezept für den Produkttyp mit Hilfe des OLED-Interface-Controllers aufrufen.
	Der Übertemperatur-Thermostat hat ausgelöst und eine leere Anzeige verursacht.	Kundendienst kontaktieren.
	Das Gebläse dreht sich, aber es wird kalte Luft ausgeblasen.	Kundendienst kontaktieren.
Lichter funktionieren nicht.	Lichteinheit ist ausgefallen.	Kundendienst kontaktieren.
	Der OLED-Interface-Controller befindet sich in der Einstellung "Aus".	Einstellung "Nur Licht" oder spezifische RezeptEinstellung aktivieren.

Tägliche Reinigung

Ausführliche Informationen über die Reinigung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Die Polycarbonat-Steigrohre und Ticket-Streifen können zum Reinigen aus dem Gerät entfernt werden.

Polycarbonat-Steigrohre und Ticket-Streifen



Glasregal



Sobald die vorderen Polycarbonat-Steigrohre und Ticket-Streifen entfernt sind, können Krümel und Verunreinigungen nach vorne und aus jeder Zone herausgefegt werden. Die Glasregale, die Innenseitenwannen, das Lampendiffusorglas und die Außenflächen können mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden.

