

## Flexeserve Zone 3, 4, 5 Etagen - Standmodell UK~ROW



**Ausführliche Informationen über den sicheren Betrieb des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung.**



### WARNUNG

Schalten Sie im Notfall das Gerät aus und trennen Sie es vollständig vom Stromnetz.



### VORSICHT

Die Oberfläche der Zonen wird heiß und erreicht Temperaturen über 70 °C.

## Betrieb

### Einzelne Zonen - Heizen

Jede der Modellvarianten wird mit einem Satz Bedienelemente für jede Zone geliefert. Die Bedienelemente befinden sich hinter der Frontblende an der Basis des Geräts.

Stellen Sie den Zonenschalter in die Position 'EIN' und das Reglerdisplay leuchtet auf. Das Display zeigt die aktuelle Temperatur an. Das Gerät beginnt automatisch zu heizen und erreicht den festgelegten Temperatursollwert, in der Regel 85 °C. Wenn mehrere Zonen erforderlich sind, wählen Sie die entsprechenden Zonen-Netzschalter aus und schalten Sie sie separat auf „EIN“. Stellen Sie die entsprechenden Zonenschalter auf die Position "AUS", um die einzelnen Zonen auszuschalten.



## Einstellen der Temperaturen

Um die eingestellte Temperatur für die einzelnen Zonen anzuzeigen, halten Sie die 'SET'-Taste eine halbe Sekunde lang gedrückt. Um die Temperatur einer einzelnen Zone zu ändern, halten Sie die 'SET'-Taste gedrückt, bis '°C' im Display blinkt. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Temperatur zu erhöhen (▲) bzw. zu verringern (▼). Drücken Sie die 'SET'-Taste erneut, um den neuen Sollwert einzugeben.

## Display und Merchandising

Die Ventilatoren auf der Rückseite jeder Zone dürfen nicht blockiert werden, da dies dazu führen kann, dass die eingebaute Sicherheitsabschaltung aktiviert wird und das Gerät nicht mehr funktioniert.



## Fehlerbehebung

**Einige Fehler dürfen nur von einem ausgebildeten und qualifizierten Techniker untersucht werden. Wenn Sie Hilfe bei der Fehlersuche für dieses Gerät benötigen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Kundendienst.**

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Die Einheit ist nicht in Betrieb.	Keine Energie.	Prüfen, ob die Schalter am Flexeserve Zone eingeschaltet sind.
		Prüfen, ob das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
		Wenden Sie sich anschließend an den <b>Kundendienst</b> .
Das Regal arbeitet nicht auf Temperatur.	Es fehlen Teile.	Sicherstellen, dass Steigrohre und Luftleitbleche ordnungsgemäß angebracht sind.
	Lagerbedingungen	Siehe Seite "Technische Daten" in dieser Bedienungsanleitung für die erforderlichen Umgebungsbedingungen.
	Einstellwert	Sicherstellen, dass das Gerät auf die richtige Temperatur eingestellt ist.
	Der Übertemperatur-Thermostat hat ausgelöst und eine leere Anzeige verursacht.	<b>Kundendienst kontaktieren.</b>
	Das Gebläse dreht sich, aber es wird kalte Luft ausgeblasen.	<b>Kundendienst kontaktieren.</b>
Display zeigt 'P1' und nicht die Temperatur an.	Sondenfehler in der Zone	Prüfen, ob sich irgendwelche Stecker aus dem Schaltkasten gelöst haben.
		<b>Kundendienst kontaktieren.</b>
Lichter funktionieren nicht.	Lichteinheit ist ausgefallen.	<b>Kundendienst kontaktieren.</b>

## Tägliche Reinigung

**Ausführliche Informationen über die Reinigung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung.**

Die Polycarbonat-Steigrohre und Ticket-Streifen können zum Reinigen aus dem Gerät entfernt werden.



Sobald die vorderen Polycarbonat-Steigrohre und Ticket-Streifen entfernt sind, können Krümel und Verunreinigungen nach vorne und aus jeder Zone herausgefegt werden. Die Glasregale, die Innenseitenwannen, das Lampendiffusorglas und die Außenflächen können mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden.

